



# Jak vyčistit komín krok za krokem

Budete potřebovat kominický strojek s lanem a sluníčkem nebo kominický set se štosákovým kartáčem a nastavitelnou tyčí.


Strojkem se sluníčkem se dá čistit jen shora. Lze jím ze stěny komína odstranit i lehce napečený dehet. Štosákovými kartáči na pružné tyči se čistí shora i zesponu z komínových dvířek. Hodí se však spíš na kratší komíny. Kartáč lze použít i na čištění kouřovodu - roury od kotle ke komínu.

Sluníčka i kartáče by měly mít stejný průměr jako komín. Sledujte označení na obale, zda se hodí na komín s keramickou či nerezovou vložkou. Kupte si chemický čistič, použijte ochranné pomůcky včetně roušky, na prohlížení si vezměte zrcátko.


- 1. V kamnech spalte chemický čistič a přestaňte topit. Před čištěním je praktické v kamnech spálit chemický čistič. Pak přestaňte topit a počkejte třeba přes noc, než kotel a komín vychladnou.*
- 2. Zjistěte si, zda budete čistit ze střechy, z půdy či zesponu. Nejlepší je čistit ze střechy, ale musí tam být bezpečný přístup výlezem, po žebříku, stupních či lávce. Bez nich ke komínu nelezte, nedělal by to ani kominík. Jinak lze použít komínová dvířka v podkroví, případně u komínů do šesti metrů výšky i dolní dvířka. Odmontujte komínovou stříšku či hlavici.*
- 3. Ucpěte dvířka od kamen, zakryjte podlahu, aby se saze nevysypaly z kamen, zavřete dvířka a ucpěte je třeba novinami, či oblepte papírovou páskou. Kolem otevřeného krbu rozprostřete papír či ochrannou fólii. Když budete čistit komínovými dvířky, v těsném okolí musí být nehořlavá podlaha, například plechová podložka. Nejlepší je čistit komín ze střechy, ale musí tam být bezpečný přístup výlezem, po žebříku či lávce. Bez nich ke komínu nelezte, nedělal by to ani kominík.*
- 4. Při lezení na střechu si přivažte nástroje. Polezete-li na střechu, zkontrolujte pevnost přístupové cesty a dbejte, aby vám neupadla třeba uvolněná dvířka od výlezu nebo pracovní nástroje.*
- 5. Pomalu protáhněte komín nahoru a dolů. Při čištění shora provaz se strojkem nebo tyč s kartáčem spouštějte dolů a pak vytáhněte zpátky. Přidávejte jednotlivé díly tyče a postupně ji prodlužujte. Při čištění z komínových dvířek vymeťte nejprve horní část komína, pak dolní. Při tlačení tyče nahoru dejte*

pozor na případné elektrické dráty nad komínem. Pracujte pomalu, aby se usazeniny nevyhrnuly z kamen. Když je komín hodně zanesený, postup opakujte. Strojek či kartáč oklepte do komínu.

6. Kouřovod čistěte na dvoře či na chodbě . Jde-li kouřovod odmontovat, sundejte ho a vyčistěte průtláčným kartáčem někde, kde nevadí menší znečištění. Počítejte s tím, že se z roury vysypou usazeniny. Pročistěte i sopouch - místo, kde se kouřovod napojuje do komínu. Kouřovod, který nelze odmontovat, pročistěte dvířky.
7. Ze spodních dvířek vymeťte saze. Aspoň jednou za rok byste měli vy nebo kominík vymést usazeniny napadané do dolní části komínu. Slouží k tomu dvířka pod místem připojení kamen či kotle. Počítejte s tím, že odtud mohou saze vypadnout. Připravte si nádobu z nehořlavého materiálu, smetáček s lopatkou a roušku. Je-li dolní část komínu v bytě, je lepší koupit použít průmyslový vysavač. Saze vybírejte až po topné sezoně, jsou extrémně hořlavé. Odvezte je do sběrného dvora, je to nebezpečný odpad.
8. Když při čištění nebo vybírání sazí objevíte trochu drti z malty či z cihel, nemusí to být velká závada. Stavbaře volejte, jen když je komín nakloněný, popraskaný nebo se rozpadá část nad střechou. Pokud ale objevíte dehet, zavolejte kominíka. Dehet je nebezpečný, snadno se vznítí.
9. Odstraňte ucpávky a zkuste zatopit. Po vyčištění nezapomeňte odstranit všechny ucpávky a vymést i kamna. Pak zatopte, abyste si ověřili, zda komín dobře táhne.
10. Po každé prohlídce komínu musí kominík vyplnit tzv. „Zprávu o provedení kontroly a/nebo čištění spalinové cesty.“ Jedna kopie zůstane vám, druhou bude archivovat kominík, třeba pro případ, že byste doklad ztratili nebo shořel.



Kominický set



Kominická slunička



Kominický strojek