

Čistič komínů pro zařízení na spalování dřeva a uhlí



Čistič je určen k údržbě současných moderních komínů a kouřovodů. Katalyticky působí na proces spalování (hoření dříví, nebo uhlí), zmenšuje vyvíjení sazí a dehtu. Saze a dehet nashromážděný v komíně se proměňují v lehce se čistící sloučeninu.

Živý oheň doma pomáhá k vytvoření tepla a pohodlí. Jenomže v krbu nebo kamnech oheň nebývá vždycky pěkný a plameny v komíně mohou být i nebezpečné. Při spalování dřeva se vytváří tuhé znečišťující látky a proto se při stálém používání komínu pokrývají jeho vnitřní stěny nánosem. Tímto se zhoršuje tah komína, a může dojít k jeho vyhoření.


Čistič komínů – to je účinná, rychlá a zdraví neškodlivá možnost, jak udržet komíny v čistém stavu. Je i vynikající alternativou pro mechanické čištění. Čistič je směs speciálních krystalů, které při hoření vytváří aktivní látky, které v komíně pokrývají ploch s nashromážděnými sazemi, dehtem a jinými nebezpečnými látkami. Nános nečistot se pokrývá aktivní látkou, nahřívá se, vysychá a křehne. Postupně po ztrátě vlhkosti se uvolní a opadá. Odstranění nebezpečných látek probíhá ve dvou fázích, a to hned při aplikaci odchází částice spolu s kouřem a odsypávají se. Další fáze probíhá během dalšího zatopení v krbu, nebo kamnech. Tato procedura trvá při aktivním používání komínu až několik týdnů, kdy množství nebezpečných látek v komínu podstatně klesá, a tím se významně snižuje riziko vyhoření komínu.




Komíny se při užívání kamen a krbů pokrývají vrstvou sazí, dehtu a dalšími škodlivými usazeninami.



Čistič komínů tyto vrstvy usazenin pokrývá aktivními látkami.



Vrstvy pokryté těmito látkami vysychají, křehnou a opadávají.



Aktivní účinek čistícího prášku trvá několik dnů, čistícího polena až týdnů.



Čistící poleno 1,1 Kg - používejte pro čištění krbů a kamen zhruba jednou za 30 dnů (v případě, že se krb nebo kamna používají každý den). Vyndejte čistič komínu z krabičky, ale nevybalujte ho z papírového sáčku. Položte sáček s čističem do zahřátého a ještě teplého krbu nebo kamen (kvůli zajištění lepšího tahu) a zapalte oba okraje papírového sáčku. Po použití zatopte jednou obvyklou dávkou paliva.

DOPORUČENÍ: „Pro krbové vložky a kamna větších rozměrů a do otevřených krbů“



Čistící prášek 1kg - Vysypat 1 až 2 naběračky do zařízení (krb, kamna, kotel) a to tak, že se prášek dává do rozehrátého spotřebiče, když oheň pohasne, a jen žhne - při velké intenzitě hoření by došlo k velmi rychlému spálení a tím krátkému účinku. Následně se zařízení opět roztopí větší intenzitou, minimálně jedním přiložením. Na začátku se doporučuje používat prostředek vždy při zapálení ohně. Po deseti použitích prostředek používejte na každé 4 až 5 roztopení zařízení.

DOPORUČENÍ: „Pro krbové a kamnové vložky s výměníkem. Aplikovat 2x za topnou sezónu.“



Čistící sáček - 0,5kg - Vhodit 1 až 2 balíčky do zařízení (krb, kamna, kotel) a to tak, že se prášek dává do rozehrátého spotřebiče, když oheň pohasne, a jen žhne - při velké intenzitě hoření by došlo k rychlému spálení a tím velmi krátkému účinku. Následně se zařízení opět roztopí větší intenzitou, minimálně jedním přiložením. Na začátku se doporučuje používat prostředek vždy při zapálení ohně. Po deseti použitích prostředek používejte každé 4 až 5 roztopení zařízení.

DOPORUČENÍ: „Pro krbové a kamnové vložky s výměníkem. Aplikovat 2x za topnou sezónu.“